

PA7-U/PV7 指拨功能设定: 1

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20 元 四种纸钞。

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元	ON											
★ 接收人民币 1元	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
高接收率					ON							
★ 高安全性					OFF							
出厂预设值						ON						
★ 系统预设值						OFF						
★ 线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
★ 高准位禁能								ON				
★ 低准位禁能								OFF				
★ 1 脉冲信号 / 人民币1元									OFF	OFF		
★ 5 脉冲信号 / 人民币1元									ON	OFF		
★ 10 脉冲信号 / 人民币1元									OFF	ON		
★ 20 脉冲信号 / 人民币1元									ON	ON		
★ 脉冲速度	50ms on / 50ms off								OFF	OFF		
	60ms on / 300ms off								ON	OFF		
	30ms on / 50ms off								OFF	ON		
	150ms on / 150ms off								ON	ON		

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW7、SW8及四颗为一组的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

PA7-U 介面设定: 2 (Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	ON	
NISR 介面		OFF	ON	
RS232介面 (RS232/USB通讯口)		ON	OFF	
5V Enable 介面		OFF	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PA7-U 介面设定: 4 (RS232)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	ON	
NISR 介面		OFF	ON	
★ RS232介面 (RS232/USB通讯口)		ON	OFF	
5V Enable 介面		OFF	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PV7 介面设定: 2 (Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	ON	
MDB 介面		OFF	ON	
RS232 介面		ON	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PV7 介面设定: 4 (RS232)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	ON	
MDB 介面		OFF	ON	
★ RS232 介面		ON	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PA7-U 介面设定: 3 (NISR)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	ON	
NISR 介面		OFF	ON	
★ RS232介面 (RS232/USB通讯口)		ON	OFF	
5V Enable 介面		OFF	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PA7-U 介面设定: 5 (5V Enable)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
脉冲信号模式		ON	ON	
NISR 介面		OFF	ON	
RS232介面 (RS232/USB通讯口)		ON	OFF	
★ 5V Enable 介面		OFF	OFF	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

PV7 介面设定 3 (MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
倍率因子= 1 / 小数点位数=0	ON			
★ 倍率因子=100 / 小数点位数=2	OFF			
脉冲信号模式		ON	ON	
MDB 介面		OFF	ON	
RS232 介面		ON	OFF	
★ 传感器Credit 转换模式1 (注A)				ON
★ 传感器Credit 转换模式2 (注B)				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。
 (注A)模式1: 输出的传感器Credit 与置入币值相同。
 (注B)模式2: 输出的传感器Credit 为置入币值的1/10。
 此为 中国地区 VMC 专用之模式版本。
 (参照“SW1”设定)

在MDB标准下	DIP1⇒SW1拒收人民币1元的状况下
频道1⇒人民币 1	频道1⇒人民币 5
频道2⇒人民币 5	频道2⇒人民币 10
频道3⇒人民币 10	频道3⇒人民币 20
频道4⇒人民币 20	