

V7E+/LX7-CNY4

V7E+/LX7指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT106U/MDB/ICT104V)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20元 四种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元 (注3)	ON											
接收人民币 1元 (注3)	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
接收人民币 20元				OFF								
保留					ON							
保留					OFF							
高接收率						ON						
高安全性							OFF					
Pulse模式	Other模式											
线材禁能	发生钩钞, 纸钞接收器停止运作致能						ON					
线材致能	发生钩钞, 纸钞接收器停止运作禁能						OFF					
高准位禁能								ON				
低准位致能									OFF			
1脉冲信号/人民币1元&5元 (注3)								OFF	OFF			
5脉冲信号/人民币1元&5元 (注3)								ON	OFF			
10脉冲信号/人民币1元&5元 (注3)								OFF	ON			
20脉冲信号/人民币1元&5元 (注3)								ON	ON			
脉冲速度	50ms LO / 50ms HI								OFF	OFF		
	60ms LO / 300ms HI								ON	OFF		
	30ms LO / 50ms HI								OFF	ON		
	150ms LO / 150ms HI								ON	ON		

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。

(2) CPU板上的指拨开关SW2及SW3用途为切换不同的介面模式。

(3)

DIP1→SW1设定为“OFF”, 接收人民币1元的状况下		DIP1→SW1设定为“ON”, 拒收人民币1元的状况下	
Pulse界面	ICT106U 界面	Pulse界面	ICT106U 界面
1元= 1 Pulse	1元= 40	5元= 1 Pulse	5元= 40
5元= 5 Pulse	5元= 41	10元= 2 Pulse	10元= 41
10元= 10 Pulse	10元= 42	20元= 4 Pulse	20元= 42
20元= 20 Pulse	20元= 43		

V7E+/LX7-CNY4(Pulse/ICT106U/MDB/ICT104V)

指拨功能设定: 2(MDB)

货币分配

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
100 / 2	OFF	OFF	OFF	
10 / 2	OFF	OFF	ON	
1 / 2	OFF	ON	OFF	
100 / 1	OFF	ON	ON	
10 / 1	ON	OFF	OFF	
1 / 1	ON	OFF	ON	
10 / 0	ON	ON	OFF	
1 / 0	ON	ON	ON	
保留				ON
保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3(ICT106U)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
通讯位移 (注3)	ON			
通讯不位移	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

介面	ICT106U		ICT104V	Pulse		MDB
	当Dip1关闭时	当Dip1开启时		当Dip1关闭时	当Dip1开启时	
BV1	1=0×40	5=0×40	1=0×40	1元		1元
BV2	5=0×41	10=0×41	5=0×41	5元	5元	5元
BV3	10=0×42	20=0×42	10=0×42	10元	10元	10元
BV4	20=0×43		20=0×43	20元	20元	20元

指拨功能设定: 3(ICT104V)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。