

# CNY6

## L77F&PL77 指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT/ccNet)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号/人民币1元	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号/人民币1元	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号/人民币1元	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号/人民币1元	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号/人民币1元	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号/人民币1元	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号/人民币1元	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号/人民币1元	ON	ON	ON							
调整成快速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=100ms</small>				ON						
★ 调整成慢速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=300ms</small>				OFF						
★ 低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元(注3)						ON				
拒收人民币 1元(注3)						OFF				
★ 接收人民币 5元							ON			
拒收人民币 5元							OFF			
★ 接收人民币 10元								ON		
拒收人民币 10元								OFF		
★ 接收人民币 20元									ON	
拒收人民币 20元									OFF	
★ 接收人民币 50元 & 100元										ON
拒收人民币 50元 & 100元										OFF

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW5的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

(3) DIP1→SW6设定为"ON",接收人民币1元的状况下

Pulse 介面	ICT 介面	ccNet 介面
1元= 1 Pulse	1元= 40	1元= Ch 1
5元= 5 Pulse	5元= 41	5元= Ch 2
10元= 10 Pulse	10元= 42	10元= Ch 3
20元= 20 Pulse	20元= 43	20元= Ch 4
50元= 50 Pulse	50元= 44	50元= Ch 5
100元= 100 Pulse	100元= 45	100元= Ch 6

DIP1→SW6设定为"OFF",拒收人民币1元的状况下

Pulse 介面	ICT 介面	ccNet 介面
5元= 1 Pulse	5元= 40	5元= Ch 2
10元= 2 Pulse	10元= 41	10元= Ch 3
20元= 4 Pulse	20元= 42	20元= Ch 4
50元=10 Pulse	50元= 43	50元= Ch 5
100元=20 Pulse	100元= 44	100元= Ch 6

# L77F&PL77-CNY6/P5(Pulse/ICT/CCNet)

## 指拨功能设定: 2(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT Protocol 模式		OFF	OFF	
CCNet 模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

## 指拨功能设定: 2(ICT)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 通讯位移 (注3)	ON			
通讯不位移	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT Protocol 模式		OFF	OFF	
CCNet 模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

## 指拨功能设定: 2(ccNet)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT Protocol 模式		OFF	OFF	
★ CCNet 模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值