



# CNY6

## L77-P3/P6 指拨功能设定: 1 (Special Pulse/ICT/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞。

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ (注3) 1 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号 / 人民币1元 (人民币5元)	ON	ON	ON							
调整成快速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=100ms</small>				ON						
★ 调整成慢速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=300ms</small>				OFF						
低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元(注3)						ON				
拒收人民币 1元(注3)						OFF				
★ 接收人民币 5元							ON			
拒收人民币 5元							OFF			
★ 接收人民币 10元								ON		
拒收人民币 10元								OFF		
★ 接收人民币 20元									ON	
拒收人民币 20元									OFF	
★ 接收人民币 50 & 100元										ON
拒收人民币 50 & 100元										OFF

### ★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成後, 请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW6的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

(3) 当SW6的指拨设定为“ON”, 可接收人民币1元时, 脉冲信号每1元跳一下, ICT介面为 1元=40, 5元=41, 10元=42, 20元=43.....。

当SW6的指拨设定为“OFF”, 不接收人民币1元时, 脉冲信号每5元跳一下, ICT介面为 5元=40, 10元=41, 20元=42.....。

# L77-CNY6/P3/P6(Special Pulse/ICT/MDB)

## 指拨功能设定: 2(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	OFF	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

## 指拨功能设定: 2(ICT)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	OFF	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

## 指拨功能设定: 2(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	OFF	
MDB 模式		ON	ON	
Credit 转换模式1(注A)				ON
★ Credit 转换模式2(注B)				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

(注A)模式1: 输出的Credit 为置入币值的1/10。

(注B)模式2: 输出的Credit 与置入币值相同。