



CNY5

P77/P5 指拨功能设定 : 1(Pulse/ccTalk)

接收币值 人民币 5, 10, 20, 50, 100 元 五种纸钞。

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	
★ 1 脉冲信号 /人民币5元	OFF	OFF	OFF								
2 脉冲信号 /人民币5元	OFF	OFF	ON								
3 脉冲信号 /人民币5元	OFF	ON	OFF								
4 脉冲信号 /人民币5元	OFF	ON	ON								
5 脉冲信号 /人民币5元	ON	OFF	OFF								
10 脉冲信号 /人民币5元	ON	OFF	ON								
20 脉冲信号 /人民币5元	ON	ON	OFF								
100 脉冲信号 /人民币5元	ON	ON	ON								
调整成快速脉衝 <small>Lo= 50ms Hi=100ms</small>											ON
★ 调整成慢速脉衝 <small>Lo= 50ms Hi=300ms</small>											OFF
★ 低准位禁能					ON						
★ 高准位禁能					OFF						
★ 接收人民币 5元						ON					
拒收人民币 5元						OFF					
★ 接收人民币 10元							ON				
拒收人民币 10元							OFF				
★ 接收人民币 20元								ON			
拒收人民币 20元								OFF			
★ 接收人民币 50元									ON		
拒收人民币 50元									OFF		
★ 接收人民币 100元										ON	
拒收人民币 100元										OFF	

★ 出厂预设值

◆ 注 : (1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW5的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

P77-CNY5/P5(Pulse/ccTalk)

指拨功能设定 : 2(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
ccTalk Protocol 模式		OFF		
保留			ON	
★ 保留			OFF	
忽略感应器问题(注1)				ON
★ 显示感应器问题(注1)				OFF

(★) 出厂预设值

- 注: (1) 当感应器问题6发生时 ==>> 纸钞接收器仍然持续运作。
 (面板LED灯将会於每次重新启动纸钞接收器时, 闪两秒绿灯。)
- (2) 纸钞接收器将於显示感应器问题6发生时停止运作。
 (面板LED灯将闪红灯。)

指拨功能设定 : 3(ccTalk)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON		
★ ccTalk Protocol 模式		OFF		
★ ccTalk参数重新设定			ON	
保留ccTalk参数设定			OFF	
忽略感应器问题(注1)				ON
★ 显示感应器问题(注1)				OFF

(★) 出厂预设值

- 注: (1) 当感应器问题6发生时 ==>> 纸钞接收器仍然持续运作。
 (面板LED灯将会於每次重新启动纸钞接收器时, 闪两秒绿灯。)
- (2) 纸钞接收器将於显示感应器问题6发生时停止运作。
 (面板LED灯将闪红灯。)
- (3) ccTalk参数重新设定
 将指拨调至ON, 接著重新开启纸钞接收器, 机器将回复至ccTalk预设值40及加密金钥123456。
 *此设定需於校正过程完成後始可执行。