

NE77-CNY6

NE77 指拨功能设定1 : (Pulse/ICT104V)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

指拨功能设定

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号 /人民币 1元	OFF	OFF								
2 脉冲信号 /人民币 1元	OFF	ON								
5 脉冲信号 /人民币 1元	ON	OFF								
10 脉冲信号 /人民币 1元	ON	ON								
调整成快速脉冲 Lo= 50ms Hi=100ms			ON							
★ 调整成慢速脉冲 Lo= 50ms Hi=300ms			OFF							
★ 低准位禁能				ON						
高准位禁能				OFF						
★ 接收人民币 1元、5元					ON					
拒收人民币 1元、5元					OFF					
★ 接收人民币 10元、20元						ON				
拒收人民币 10元、20元						OFF				
★ 接收人民币 50元、100元							ON			
拒收人民币 50元、100元							OFF			
★ 高电位脉冲输出								ON		
低电位脉冲输出								OFF		
★ Pulse 模式									ON	
ICT104V 模式									OFF	
★ 出厂预设值										ON
系统预设值										OFF

★出厂预计值

货币分配

接收 值	Pulse	ICT104V
BV1	人民币 1元	人民币 1元
BV2	人民币 5元	人民币 5元
BV3	人民币 10元	人民币 10元
BV4	人民币 20元	人民币 20元
BV5	人民币 50元	人民币 50元
BV6	人民币100元	人民币100元