

XBA mini-SAR4

خيارات إعدادات مفاتيح جهاز XBA mini 1: (نابض/ICT104U/ICT104V/JPSTD/MDB)

الأوراق المدعومة الريال السعودي 1, 5, 10, 20 4 أوراق.

إعدادات ووظائف مفاتيح XBA mini: الـتبادلية

الوظيفة	مفتاح 1	مفتاح 2	مفتاح 3	مفتاح 4
رفض ريال سعودي	تشغيل			
قبول ريال سعودي	إيقاف			
رفض ريال سعودي		تشغيل		
قبول ريال سعودي		إيقاف		
رفض ريال سعودي			تشغيل	
قبول ريال سعودي			إيقاف	
رفض ريال سعودي				تشغيل
قبول ريال سعودي				إيقاف
رفض ريال سعودي				
قبول ريال سعودي				
محموز				تشغيل
محموز				إيقاف
تعطيل رفض الفاتورة 4 مرات				تشغيل
توقف قبول الفاتورة 30 ث				إيقاف
تمكين رفض الفاتورة 4 مرات				
توقف قبول الفاتورة 30 ث				
تكس أوراق البنكنوت عند تشغيل الطاقة				تشغيل
رفض أوراق البنكنوت عند تشغيل الطاقة				إيقاف
قبول عالي (ملاحظة 2)				تشغيل
حماية عالية				إيقاف
تنظيم ارتفاع النشاط				تشغيل
تنظيم انخفاض النشاط				إيقاف
محموز				تشغيل
محموز				إيقاف
التحول الزمني للواجهة				
50 م ث منخفض / 50 م ث مرتفع				إيقاف
60 م ث منخفض / 300 م ث مرتفع				تشغيل
30 م ث منخفض / 50 م ث مرتفع				إيقاف
150 م ث منخفض / 150 م ث مرتفع				تشغيل

★ إعداد جهة التصنيع

ملاحظة: 1 معايير البطاقة

2. وضعية القبول العالي ستزيد من معدل القبول، ولكن، ستقلص مستوى الحماية لجهاز تسديد الفواتير

XBA mini-SAR4 (نابض/ICT104U/ICT104V/JPSTD/MDB)

إعدادات الواجهة 2: (نابضة)

الوظيفة	مفتاح 1	مفتاح 2	مفتاح 3	مفتاح 4
نبضات الانتمان	تشغيل			
نبضات الانتمان	إيقاف			
وضعية النبض	تشغيل			
وضعية أخرى	إيقاف			
1 نبضة / 1 ريال سعودي		إيقاف		إيقاف
2 نبضة / 1 ريال سعودي		إيقاف		تشغيل
4 نبضة / 1 ريال سعودي		تشغيل		إيقاف
20 نبضة / 1 ريال سعودي		تشغيل		تشغيل

★ إعداد جهة التصنيع

إعدادات الواجهة 2: (أخرى)

الوظيفة	مفتاح 1	مفتاح 2	مفتاح 3	مفتاح 4
التوصيل بمغير العملة	تشغيل			
التوصيل بلوح محول VCCS	إيقاف			
وضعية النبض		تشغيل		
وضعية أخرى		إيقاف		
وضعية MDB			إيقاف	إيقاف
وضعية JPSTD			إيقاف	تشغيل
وضعية ICT104U			تشغيل	إيقاف
وضعية ICT104V			تشغيل	تشغيل

★ إعداد جهة التصنيع

الوظيفة	مفتاح 1	مفتاح 2	مفتاح 3	مفتاح 4
محموز	تشغيل			
محموز	إيقاف			
وضعية النبض		تشغيل		
وضعية أخرى		إيقاف		
وضعية MDB			إيقاف	إيقاف
وضعية JPSTD			إيقاف	تشغيل
وضعية ICT104U			تشغيل	إيقاف
وضعية ICT104V			تشغيل	تشغيل

★ إعداد جهة التصنيع

إعدادات الواجهة 2: (MDB)

الوظيفة	مفتاح 1	مفتاح 2	مفتاح 3	مفتاح 4
عامل التدرج =100	تشغيل			
موضع العلامة العشرية =2	إيقاف			
عامل التدرج =1				
موضع العلامة العشرية =0				
وضعية النبض		تشغيل		
وضعية أخرى		إيقاف		
وضعية MDB			إيقاف	إيقاف
وضعية JPSTD			إيقاف	تشغيل
وضعية ICT104U			تشغيل	إيقاف
وضعية ICT104V			تشغيل	تشغيل

★ إعداد جهة التصنيع

بيانات تعيين العملة

الواجهة / قيمة الفاتورة	JPSTD	ICT104U	ICT104V	Pulse	MDB
BV1	1 ريال سعودي	1 ريال سعودي	1 ريال سعودي	1 ريال سعودي	1 ريال سعودي
BV2	5 ريال سعودي	5 ريال سعودي	5 ريال سعودي	5 ريال سعودي	5 ريال سعودي
BV3	10 ريال سعودي	10 ريال سعودي	10 ريال سعودي	10 ريال سعودي	10 ريال سعودي
BV4	20 ريال سعودي	20 ريال سعودي	20 ريال سعودي	20 ريال سعودي	20 ريال سعودي